



# WALL TENT CARE & MAINTENANCE

## WALL TENT SEASONING INSTRUCTIONS

Diamond Brand Gear provides wall tents constructed from a rugged, blended polyester/cotton fabric. This fabric is designed to weather well to maximize the tent's field life. The life and good looks of the tent depend a great deal on the way you use them and how you care for them. While using only the best available water repellants and mildew retardants available in tent fabrics, you can rely on our experience and quality. Your new tent has newer techniques making it water resistant out of the box. You may still season your tent, so that the fabric itself becomes more water repellent by spraying it down with water, allowing it to dry, and repeat, but is no longer necessary.

*Note: Never touch the liner surface of the tent even if water droplets form or become visible on the inside of the tent as this will actually pull water through the fabric and worsen the condition.*

*Always store your tent completely dry, loosely folded, free of moisture and in a rodent free space.*

## WALL TENT CLEANING INSTRUCTIONS

Diamond Brand Gear provides wall tents constructed from a rugged, blended polyester/cotton fabric. This fabric is designed to weather well to maximize the tent's field life. It is important to maintain a clean tent for maximum performance and longevity in the field. Occasionally it may become necessary to clean the surface of the tent due to build up of dirt and droppings that may stain or alter the finish of then tent if left on indefinitely.

We recommend the following steps and using the solution below to keep your tents in top condition.

### SOLUTION AND CLEANING STEPS:

- Use one (1) gallon of lukewarm water. Do not use hot water.
- Add one half (1/2) cup of Joy Detergent.
- Mix Well.
- Apply with a soft brush.
- Rinse with water from a hose.
- Tents should be dried in the sun.

*Note: Never use harsh chemicals or stringent cleaners as it may harm the coating and finish on the tent.*

*Any specific issue or concern please contact: [info@diamondbrandgear.com](mailto:info@diamondbrandgear.com)*

## WALL TENT CARE & MAINTENANCE

Climate and environmental conditions in local areas can diminish the useful life of the tent. These factors include contamination, air quality, moisture, wind, dust and dirt, ultra-violet rays, droppings from trees and birds, etc. The following "DOs and DONTs" of the tents can be preserved by following these suggestions.

### DO:

- Keep the tent clean. This is best to protect against mildew. Even with mildew resistant fabric, mildew can grow on accumulated dirt or foreign materials and will eventually stain or damage the fabric. We cannot be responsible for such damages.
- Snug all tent lines, not overly tight or loose.
- Keep mirrors under cover.
- Roll flaps and walls to inside of tent to avoid collection of water.
- To avoid damage from smoke or sparks, build fires downwind from tents.
- Repair all tears promptly to avoid extensive damage, and again after each season.
- Periodically re-treat fabric with water-repellent solution mixed in accordance with instructions provided by manufacturer of product.
- Sweep all dust and debris from tent.
- Hose your tent with clean water at least once a month, recommended on a hot sunny day.
- Before storing, dry tent thoroughly and fold loosely.
- Store in a cool, rodent-free area or on wooden pallets with wire mesh enclosure.
- Keep shrubbery and vines away from tent, bushes can contain acid which can be harmful to the tent fabric.

### DON'T:

- Touch interior of tent during the rain.
- Drag the tent across abrasive surfaces, such as cement or asphalt.
- Use stoves, lanterns or build fires inside tents.
- Build fires upwind from tents.
- Use bleach, strong soaps or detergents or extremely hot water to clean tent fabric.
- Apply extreme pressure on tent lines, particularly when fabric is damp or wet.
- Trim out tent or tie tent lines or tie tapes when wet.
- Spray insect spray on the fabric, this may cause staining or damage.
- Let water stand on the tent
- Overlook rips or tears
- Force or yank on the tent when raising or lowering. Do this gradually.
- Allow leaves, twigs or dirt to remain on the tent, as this can cause staining.



**DIAMOND  
BRAND**  
EST. 1881

BUILT IN THE CAROLINA MOUNTAINS  
**ASHEVILLE, NC**

CONTACT US AT:  
[INFO@DIAMONDBRANDGEAR.COM](mailto:INFO@DIAMONDBRANDGEAR.COM)



# INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE SU TIENDA DE CAMPAR

En Diamond Brand Gear proveemos tiendas de campar construidas con telares duraderos de algodón y poliéster. Estos telares han sido diseñados para incrementar el ciclo de vida de la tienda de campar. Dicho ciclo de vida al igual que la apariencia de su tienda de campar depende mucho en el uso, cuidado, y mantenimiento que usted le dé. Su nueva tienda de campar cuenta con nuevas tecnologías que la hacen resistente al agua desde el momento en el que usted la saca de la caja. Ya que trabajamos con los mejores materiales que repelan agua y que retrasan el crecimiento de moho. Si usted lo desea puede tratar la tienda de campar en el momento que la recibe, pero no es necesario. Si desea tratarla debe de rociarla con agua, permitir que se seque y repetir el proceso.

*Nota: Nunca toque la superficie de la tienda de campar. Aunque usted note acumulación de agua o humedad, ya que si lo hace arrastrara la humedad y el problema se regara.*

*Siempre guarde su tienda de campar completamente seca. Doblar holgadamente y guardar en un lugar sin humedad y roedores.*

## INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE LA TIENDA DE CAMPAR

En Diamond Brand Gear proveemos tiendas de campar construidas con telares duraderos de algodón y poliéster. Estos telares han sido diseñados para incrementar el ciclo de vida de la tienda de campar. Para que su tienda de campar sea duradera es importantes mantenerla limpia. Para evitar manchas y otros deterioros, puede ser que ocasionalmente tenga que limpiar la superficie, para así deshacerse de sucio, tierra, o excrementos que le hayan caído.

Le recomendamos la siguiente solución para mantener su tienda de campar en la mejor de las condiciones.

### PASOS PARA LA LIMPIEZA:

- 1 galón de agua tibia. Nunca agua caliente.
- Agréguele al agua medio galón de detergente Joy. Mezclar bien.
- Aplicar con un cepillo suave.
- Con el uso de una manguera enjuague la tienda de campar.
- Dejar la tienda de campar sacar en el sol.

*Note: Nunca uso químicos muy fuertes o jabones astringentes, ya que pueden dañar el acabado de su tienda de campar.*

*Para cualquier consulta, por favor comuníquese: [info@diamondbrandgear.com](mailto:info@diamondbrandgear.com)*

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA TIENDA DE CAMPAR

El clima y las condiciones ambientales pueden disminuir el ciclo de vida de su tienda de campar. Al igual otros factores como la contaminación, la calidad del aire, la humedad, el viento, el polvo, sucios, rayos ultravioletas, fragmentos que caigan de los árboles, pájaros, etc. Por favor tome en cuenta lo que puede y no puede hacer:

### HACER:

- Mantenga la tienda de campar limpia. Esto es lo mas apropiado para evitar el moho. A pesar de que los materiales retrasen el crecimiento de moho, el moho puede crecer sobre tierra u otros sucios. Nosotros no seremos responsables de manchas u otros daños a las telas.
- Ajuste todas las líneas de la tienda de campar, no muy apretadas y no muy flojas.
- Mantener espejos cubiertos.
- Enrolle todas las aletas adentro de la tienda de campar a para que no recojan agua.
- Si va a construir fuegos, hágalo a favor del viento y lejos de la tienda de campar, así evitara daños causados por el humo o por chispas.
- Después de cada temporada de uso, repare cualquier rasguño o daño a la tienda de campar.
- Periódicamente tratar la tienda de campar con los productos repelentes indicados por los creadores de la tienda de campar.
- Barra todo el polvo o basura.
- Una vez al mes enjuague su tienda de campar, preferiblemente un día asoleado.
- Antes de guardar la tienda de campar, asegurarse que este bien seca.
- Almacenar en un lugar fresco, donde no haya animales roedores. Preferiblemente sobre madera y cubiertas.
- Evitar el roce de arbustos u otros árboles, ya que algunos contienen ácidos que podrían manchar o dañar la tienda de campar.

### NO PUEDE HACER:

- No tocar el interior de la tienda de campar durante una lluvia.
- No arrastrar su tienda de campar en cemento, asfalto, o cualquier superficie gruesa.
- No utilizar estufas, linternas, o fuego dentro de la tienda de campar.
- No armar fuegos contra el viento cerca de la tienda de campar.
- No utilice cloro, detergentes fuertes, o agua caliente.
- No aplicar fuerzas excesivas, sobre todo si el tejido este húmedo o mojado.
- No cortar o ajustar guías mientras la tienda de campar esta mojada.
- No utilizar aerosoles dentro de la tienda de campar.
- Evitar acumulaciones de agua.
- Al montar o desmontar su tienda de campar hágalo gradualmente y evitar jalones fuertes.
- Quitar hojas, ramas, y otros desechos que se hayan acumulado sobre la tienda de campar.



**DIAMOND  
BRAND**  
EST. 1881

BUILT IN THE CAROLINA MOUNTAINS  
**ASHEVILLE, NC**

COMUNÍQUESE:  
[INFO@DIAMONDBRANDGEAR.COM](mailto:INFO@DIAMONDBRANDGEAR.COM)